Netgear WLAN Modem



- <u>Mit dem Modem verbinden</u>
- WLAN Passwort auslesen
- <u>WLAN Passwort ändern</u>
- Wireless Kanal ändern



Netgear WLAN Modem mit dem Modem verbinden

- 1. Internet Browser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome etc.) öffnen
- 2. <u>http://192.168.0.1</u> in das Adressfeld eingeben und mit Enter bestätigen
- In das Eingabefeld den Nutzernamen = admin und Passwort = password eingeben





Netgear WLAN Modem WLAN Passwort auslesen

 Im Feld Wireless finden Sie Ihre SSID (WLAN Name) und Ihr Passwort





Netgear WLAN Modem WLAN Passwort ändern

- 1. Im ersten Feld können Sie das Passwort für den 2,4 Ghz Funk ändern
- 2. Im zweiten Feld können Sie das Passwort für den 5 Ghz Funk ändern

		V0.06.02
BASIC	ADVANCED	
lome	Wireless Setup	
Cable Connection		ancel
Nireless		1. Passwort 2,4 Ghz
letwork Map		
/oice	Passphrase: (8-63 charac	ters or 64 hex digits)
eady SHARE		
uest Network	Enable Wireless Isolation	
	Enable SSID Broadcast	
	Name (SSID): AINET-	7286-5G
	Channel: Auto •	Current: 40
	Mode: Up to 3	300 Mbps 🔻
	Security Options	
	© None	and the second second second second second
	WPA2-PSK [AES]	2. Passwort 5 Ghz
	WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]	
	Passphrase: (8-63 charac	ters or 64 hex digits)
	Quilt Queter	



- 1. Gehen Sie auf ADVANCED
- 2. Klicken Sie danach auf Administration
- 3. Und gehen Sie auf den Unterpunkt Wireless Channel





- Hier sehen Sie welche Funkkanäle derzeit belegt sind.
- In diesem Beispiel ist Ihr WLAN auf dem selben Kanal als auch ein anderes WLAN in Ihrer Nähe.
- 1. Um den Kanal zu ändern drücken Sie auf "Change Channel"





- 1. Wählen Sie hier einen Kanal* der nicht belegt ist.
- 2. Bestätigen Sie mit Apply

BASIC	ADVANCED	
Home 🕨	Wireless Setup	
Cable Connection	Apply ► XCancel	
Wireless >		
Network Map 🕨	 ■ Enable Wireless Isolation ✓ Enable SSID Broadcast 	
Voice •	Name (SSID): AINET-7286	
Ready SHARE •	Channel: Auto Current: 1	
Guest Network	Mode: Auto Mbps ▼	
	Security Options 02 None 03 WPA2-PSK [AES] 04 WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] 05 WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] 06	
	Passphrase: (8 5: 09 s or 64 hex digits)
	Wireless Network (5GHz a/n) Enable Wireless Isolation Enable SSID Broadcast Name (SSID): AINET-7286-5G	
	A Holo Contor	Show/Wide Help Center

*Achtung: manche Endgeräte können Kanal 12-13 nicht empfangen



 Wenn Sie jetzt auf die Kanalbelegung zurückkehren sollte Ihr WLAN auf einem freien Kanal sein.



